

**Oct.:** Zum schnellen Umschalten der Tonhöhe um +/- eine Oktave.

**Tune:** Regler zum Einstellen der Stimmung des Oszillators. Mit Hilfe eines Jumpers auf der Platine kann dieser Regler entweder einen Bereich von 1/2 Oktave oder von 4 Oktaven einstellen. Im letzten Fall muss der Regler natürlich deutlich »feinfühlicher« eingestellt werden.

**XFM:** Abschwächer für die exponentielle Frequenzmodulation durch die Steuerspannung am Eingang „Exp. FM“.

**PW:** Regler für die manuelle Einstellung der Pulsbreite (nur Puls-Ausgang).

**PWM:** Abschwächer für die Steuerspannung am Eingang „PWM“ zur Pulsweitenmodulation (nur Puls-Ausgang).

