

Level: Regler für die Lautstärke des jeweiligen Frequenzteiler-Ausgangs.

Divisor (für jeden der 4 Frequenzteiler separat): Taster zum Einstellen des Teilers in ganzzahligen Schritten.

Display zur Anzeige der Teilverhältnisse (für jeden Frequenzteiler separat). Es sind Teiler von 1 bis 1/24 möglich. Beim Speichern und Laden von Presets wird im 4. Display die Nummer des Presets angezeigt.

