

**Store-Taster:** Zum Speichern eines Presets (mit 4 umschaltbaren »Mixturen«). Halten Sie dazu den »Preset«-Taster gedrückt, wählen Sie mit den beiden »Divisor«-Tastern des 4. Frequenzteilers den gewünschten Speicherplatz und drücken Sie dann auf den »Store«-Taster (der »Preset«-Taster bleibt dabei noch immer gedrückt).

**Preset-Taster:** Zur Auswahl eines gespeicherten Presets. Halten Sie dazu den »Preset«-Taster gedrückt und wählen Sie das gewünschte Preset mit den »Divisor«-Tastern des 4. Frequenzteilers aus. Beim Halten von »Preset« zeigt das 3. Display »Pr« an und das 4. Display die Nummer des Presets.

