

Lautstärkeregler (für jedes der 15 Bänder) zum Einstellen der Pegel der Frequenzbänder.

