

**+A:** Regler für die Verstärkung / invertierte Verstärkung des Anteils der Schwingungsform, die sich unterhalb des Clipping Levels »+L« befindet. Eine positive Verstärkung (positive Reglerwerte) bewirkt dabei, dass sich dieser Teil außerhalb der restlichen Schwingungsform befindet, invertierte Verstärkung (negative Reglerwerte) sorgt dafür, dass er »eingeklappt« wird.

**+L:** Regler für den unteren Clipping Level (bei Reglerstellung »0« findet kein Clipping statt).

**A:** Regler für die Verstärkung (oberhalb Reglerstellung »5«) bzw. invertierte Verstärkung (unterhalb Reglerstellung »5«) des invertierten Audiosignals, das »gefaltet« werden soll.

**-L:** Regler für den oberen Clipping Level (bei Reglerstellung »10« findet kein Clipping statt).

**-A:** Regler für die Verstärkung / invertierte Verstärkung (»Einklappen«) des Anteils der Schwingungsform, die sich oberhalb des Clipping Levels »-L« befindet.

