

Trig In: Trigger-Eingang zum Auslösen oder Neustarten der Hüllkurve. Ein Neustart (Retrigger) ist erst bei Erreichen der Decay-Phase möglich. Die Länge bzw. das Ende der Triggerspannung hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Hüllkurve. Die Schaltbuchse ist per Default mit dem »Comp. Out« des jeweils vorhergehenden AD-Generators vorbelegt (siehe Beschriftungen „Cp4“, „Cp1“, „Cp2“ und „Cp3“ neben der Buchse).

