

**Frequency:** Regler zum manuellen Einstellung der LFO-Frequenz.

**Range:** Schalter zur Vorauswahl des Frequenzbereichs für den LFO. Mit »low« lassen sich extrem langsame Frequenzen einstellen (bis weniger als 1/100 Hz), »high« erlaubt dagegen bereits Audio-Frequenzen.

