

CV In 2 (pro VCO/LFO-Einheit A – D und für alle Oszillatoren gemeinsam): Abschwächer für den Steuerspannungseingang „CV In 2“ für die Frequenz des jeweiligen Oszillators.

Frequ. (pro VCO/LFO-Einheit A - D und für alle Oszillatoren gemeinsam): Manuelle Regelung der Frequenz des jeweiligen Oszillators.

VCO/VCLFO (pro VCO/LFO-Einheit A - D): Schalter zum Wechseln zwischen VCO-Modus (Frequenzen im Audiodbereich) und langsamerem LFO-Modus.

up/down/both (für VCO/LFO D): Schalter zum Wechsel der Laufrichtungsänderung bei steigender oder fallender Flanke am Sync-Eingang „Direction“.

Details zu Reset und Direction weiter unten.

