

Frq.: Regler zur manuellen Einstellung der Frequenz (im Rahmen der Vorauswahl am »Range«-Schalter).

CV2: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2«.

Range: Schalter zur Auswahl des Geschwindigkeitsbereichs zwischen »L« (low), »H« (high) und »M« (middle).

