

**Frequ.:** Manuelle Einstellung der Frequenz (im Rahmen der Vorauswahl am »Frequ. Range«-Schalter).

**Frequ. Range:** Auswahl des Geschwindigkeitsbereichs zwischen »L« (low), »H« (high) und »M« (middle).

**Waveform:** Einstellung der Schwingungsform. Bei den Rechteck- / Pulsausgängen wird hier die Pulsbreite eingestellt, beim Dreieck- / Sägezahn Ausgang kann man zwischen steigendem Sägezahn (Reglerposition ganz links), Dreieck (Reglerposition »12 Uhr«) und fallendem Sägezahn (Reglerposition ganz rechts) überblenden.

