

Frequ.: Manueller Regler für die Frequenz des LFOs.

CV Mode: Schalter, um den Regler „CV“ zwischen reinem Abschwächer („At“ wie „Attenuator“) und Polarisierer („Pol“) umzuschalten. Im Polarisierer-Modus sorgt die Reglerstellung links von der Mitte für negativen Einfluss der angelegten Steuerspannung auf die LFO-Frequenz, rechts davon für positiven.

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang „LFO CV“ (zur Steuerung der Frequenz des LFOs).

VCA Mode: Schalter, um den eingebauten VCA zwischen reinem Abschwächer („At“ wie „Attenuator“) und Polarisierer („Pol“) umzuschalten.

Delay: Manueller Regler für die Attack-Zeit der eingebauten Attack-Hüllkurve.

