



Frequ. Regler: manuelle Einstellung der Frequenz.

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2«.