

A-154 Sequencer Controller

Mode CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »Mode CV«.

First CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »First CV«.

Last CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »Last CV«.

Clock CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »Clock CV«.

PW CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »PW CV«.

Manual: Regler für die manuelle Einstellung von Mode, First Step, Last Step, Clock und PW. Die manuellen Einstellungen und die Steuerspannungen werden jeweils addiert.



DOEPFER