

Start: Taster zum manuellen Starten des Sequencers.

Schalter **Steps:** Umschalter zwischen »8 Step«- und »16 Step«-Betrieb. Achtung: »First Step« und »Last Step« arbeiten im »16 Step«-Betrieb ebenfalls zwischen Schritt »1« und Schritt »16«.

Stop: Taster zum manuellen Stoppen des Sequencers.

Reset: Taster zum manuellen Zurücksetzen des Sequencers.

Clock: Taster zur manuellen Weiterschaltung des jeweils aktiven Schritts des Sequencers.

Man.: Schalter, um einen angeschlossenen A-155 wieder durch dessen interne Steuerungseinheit zu steuern. Achtung: Bei zwei angeschlossenen A-155 übernimmt die interne Steuereinheit des ersten A-155 beide Sequencer (ein unabhängiger Betrieb der beiden Sequencer ist nicht möglich).

Controller

