

CV Out (für jeden der beiden Quantizer): Ausgang für die quantisierte Steuerspannung.

Trig. Out (für jeden der beiden Quantizer): Hier wird ein Triggersignal ausgegeben, sobald der Quantizer eine Änderung der Ausgangsspannung an »CV Out« vorgenommen hat. Damit kann man andere Geräte mit der Quantisierung synchronisieren.

