

8 Tipptaster „**Select**“: Mit diesen Tasten kann eine Spur ausgewählt werden, z.B. weil im Anschluss eine bestimmte Funktion (siehe die folgenden Funktionstaster „Tr Set“ bis „Rand.“) auf diese Spur angewendet werden soll.

8 Tipptaster „**Mute / Submenu**“: Mit „Mute“ kann die entsprechende Spur stumm geschaltet werden. Sie gibt dann im laufenden Betrieb keine Trigger aus, die LED über „Mute“ leuchtet bei stumm geschalteter Spur.

Schaltmatrix mit Tipptastern für 8 Spuren mit je 16 Schritten: Zu jedem Taster gehört eine Status-LED, die anzeigt ob bei diesem Schritt (und dieser Spur) ein Triggersignal ausgegeben wird. Durch Antippen des Tasters kann zwischen „an“ und „aus“ umgeschaltet werden.

