

**Cl:** Eingang für einen Clock-Trigger bzw. bei Verwendung als Audiofrequenzteiler der Audioeingang für ein Rechtecksignal.

**Rs:** Reset-Eingang für ein weiteres Triggersignal, der alle Ausgänge des Clock Dividers wieder auf die Ausgangswerte zurücksetzt.

