

Manual Regler: Einstellung des Teilerfaktors. Reglerposition »0« entspricht Faktor 1, Reglerposition »10« etwa dem Teilerfaktor 20 (d.h. 1/20 der ursprünglichen Frequenz).

CV: Abschwächer für die Steuerspannung. Der Regler ist bipolar ausgelegt, d.h. eine Invertierung der Steuerspannung erfolgt bei Reglerpositionen links von der »12 Uhr«-Stellung.

Hinweis: Bei einigen A-163 Modulen (wie auch in unserer Abbildung) ist die Skala für »CV« auf der Frontplatte mit »0« bis »10« beschriftet, richtig wäre aber »-5« (ganz links) bis »+5« (ganz rechts).

