

Taster 1 bis 3 zum Auslösen der jeweiligen Gatesignale. Die Gates bleiben solange »an«, wie der Taster gedrückt wird.

