

**Foot Contr.:** Zwei Ausgangsbuchsen für die Steuerspannung, die mit dem Widerstand des Fußreglers gesteuert wird, als »Mini-Multiple« ausgelegt.

**Foot Switch:** Zwei Ausgangsbuchsen für die beiden unabhängigen Gate Signale, die von den offenen / geschlossenen Stromkreisen der Fußschalter ausgelöst werden.

