

**Lev.:** Manuelle Einstellung der Verstärkung des Eingangssignals. Eine Übersteuerung (ca. ab +/-10 V) wird mit zwei LEDs getrennt für negative und positive Spannungen angezeigt.

**max. Amp.:** Schalter, um vorab den maximale Verstärkungsfaktor 1, 2 oder 4 auszuwählen. Bei Faktor »1« verhält sich das Modul im Prinzip wie ein manueller Abschwächer (z.B. A-183-1).

