

**Gate In:** Eingang für Gatesignale. Die Signale werden in die Gate-Leitung des A-100 Busses geleitet.

**CV In:** Eingang für Steuerspannungen. Die Spannungen werden in die CV-Leitung des A-100 Busses geleitet und können die Frequenz von A-110, A-111-1 usw. auf demselben Bus steuern.

