Signal In: Audioeingang.

BC CV: Steuerspannungseingang zur Modulation der Bitcruncherfunktionen - abhängig vom gewählten Modus.

SR CV: Steuerspannungseingang zur Modulation der »Sampling Rate«, d.h. der Auflösung des Wandlers.