

**Hold:** Schalter, um für die Positionsmessung zwischen Dauerbetrieb (»On«) und Betrieb nur bei Berührung (»Off«) umzuschalten. Bei »Off« wird nicht nur das Gatesignal, sondern auch die Positions-CV beim Loslassen auf 0 V zurückgesetzt, bei »On« wird die letzte CV gehalten (das Verhalten gleicht einer »Track & Hold«-Schaltung), aber in der »Position«-Sektion kein Gate-Signal bei Berührung erzeugt.

**Scale (Position):** Regler zum Skalieren der Ausgangsspannung für die Positions-CV.

**Thres (Pressure):** Schwellwert für das Auslösen des »Pressure«-Gatesignals.

**Scale (Pressure):** Regler zum Skalieren der Ausgangsspannung für die Andruck-CV.

