

## 2 Stage Vactrol Phaser

Stage 7 - 12



**Feedback In** (separat für 6 Stages Nr. 7 bis 12): Vgl. »Feedback In« für Stages 1-6.

**Audio In 7-12:** Vgl. »Audio In 1-6«. Diese Buchse ist allerdings eine Schaltbuchse, ohne Stecker liegt hier das Ausgangssignal der Phaser-Stage 6 (aus der linken Teil-Einheit) an.

**CV In 7-12:** Vgl. »CV In 1-6«. Auch diese Buchse ist eine Schaltbuchse, ohne Stecker liegt hier das Steuerspannungssignal der linken Teil-Einheit an.

**Shifted Audio In:** Vgl. »Shifted Audio In« der linken Teil-Einheit.

**Polarizer 2 In** (2 Buchsen): Vgl. »Polarizer 1 In« der linken Teil-Einheit.

EPFEE