

Blue regelt den Anteil hoher Frequenzen am Ausgang "Colored".

Red regelt den Anteil tiefer Frequenzen am Ausgang "Colored".

Rate regelt die Periodendauer der Zufallsspannung am Ausgang "Random Output". Etwas gegen die Intuition bedeutet 0= schnell und 10=langsam. Nur bei kleiner Rate klingt die die Zufallsspannung wie ein typisches Rauschen, danach werden zunehmend Einzelimpulse als Knackser hörbar.

Lev. regelt die Amplitude der Zufallsspannung.

