

CV1: Steuerspannungseingang für den entsprechenden Parameter (ohne Abschwächer). **CV2:** Steuerspannungseingang mit Abschwächer.



Attenuator (Abschwächer) für den Steuerspannungseingang »CV2«. **Manual:** Manueller Regler für den entsprechenden Parameter.