

Schalter **Freeze** / **Slew** / **Follow**: Bei Schalterstellung »Follow« werden die Steuerspannungen an den angeschlossenen A-129 / 3 Slew Limitern ohne Verlangsamung von den CV-Eingängen an die CV-Ausgänge weitergegeben. Bei »Slew« erfolgt dabei eine Verlangsamung, die am A-129 / 4 manuell (»Manual Slew Rate«) und per Steuerspannung »Slew CV« einstellbar ist. Bei »Freeze« »frieren« die verbundenen A-129 / 3 Slew Limiter ihre aktuell anliegenden Steuerspannungen ein.

Manual Slew Rate: Regler für das Ausmaß der Verlangsamung zwischen CV-Eingängen und CV-Ausgängen der verbundenen A-129 / 3 Slew Limiter.

Slew CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »Slew CV« (Steuerung der Verlangsamung zwischen CV-Ein- und -Ausgängen der verbundenen A-129 / 3 Slew Limiter).

