

**CV:** Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV«.

**Man:** Manueller Regler für die positive oder negative Verstärkung des Signals, das am Eingang »In« anliegt . Bei »12 Uhr«-Position des Reglers (Mittelstellung) wird das Eingangssignal komplett unterdrückt.

