

**L1 bis L4:** Regler für die manuelle Verstärkung des jeweiligen Eingangssignals, zusätzlich zu den anliegenden Steuerspannungen. Damit lassen sich z.B. negative Steuerspannungen aus LFOs usw. ausgleichen oder einfach eines oder mehrere Eingangssignale permanent zur Summe mischen, auch wenn keine Steuerspannung anliegt.

**CV1 bis CV4:** Abschwächer für die Steuerspannungen an den Eingängen „CV1“ bis „CV4“.

