

Die Buchsen werden nicht nach Ein- oder Ausgängen unterschieden und sind sowohl für Audiosignale als auch für Steuerspannungen geeignet.

Je 3 Buchsen sind in einer Gruppe (Nr. 1 bis 4) angeordnet, der dann ein Schalter am oberen Rand des Moduls entspricht. Dabei kann die mittlere Buchse der Gruppe entweder mit der oberen oder der unteren Buchse verbunden werden. In der Mittelstellung des Schalters sind alle 3 Buchsen der Gruppe unverbunden.

