

Für jede der 4 Gruppen von Buchsen gibt es einen Schalter, mit dem man die oberen beiden Buchsen (Schalter oben) oder die unteren beiden Buchsen (Schalter unten) der jeweiligen Gruppe verbinden kann. In der Mittelstellung des Schalters sind alle drei Buchsen voneinander getrennt.

