

CF: Manuelle Einstellung der Überblendung im Crossfader. Linksanschlag = Eingang A (intern vorbelegt mit dem erzeugten Sinus), Rechtsanschlag = Eingang B (intern vorbelegt mit dem Eingangssignal des Sinus-Konverters)

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang „CV“ des Crossfaders.

