

**Main Level:** Regler für die Gesamtlautstärke (Summensignal) des Mixers.

**Aux Send:** Regler für die Lautstärke des Audiosignals im Hilfsweg „Aux“. In ihm werden die Eingangssignale entsprechend der Reglerpositionen „Aux“ im Modul A-138p gemischt. Aux Send bestimmt die Gesamtlautstärke dieser Summe.

**Aux Return:** Regler für die Lautstärke des Hilfseingangs „Aux Return“. Hier liegt üblicherweise der Ausgang eines Effektgerätes (z.B. Hall) an, dessen Lautstärke im gesamt-Stereomix man hier einstellen kann.

