

PW: Manuelle Einstellung der Pulsbreite des Ausgangssignals. In der Mittelposition wird ein symmetrisches Rechtecksignal ausgegeben.

PWM: Abschwächer für den Steuerspannungseingang „CV“, der die Pulsbreite moduliert.

