

A-190-5
Polyphonic USB/Midi to CV/Gate Interface

Poly 1-2-3-4-1..
1Chn 4No 1Vo 104



</-: Taster, um im Menü eine Position nach links zu navigieren.

>/+: Taster, um im Menü eine Position nach rechts zu navigieren.

[Zurück]: Taster, um im Menü einen Vorgang abzubrechen, bzw. eine Ebene nach oben zu navigieren.

[Enter]: Taster, um im Menü einen Vorgang zu bestätigen, bzw. eine Ebene nach unten zu navigieren.

Shift 1: Derzeit nicht belegt.

Shift 2: Derzeit nicht belegt.