

Ausgänge pro Oszillator:

Dreieck: Einzel-Audioausgang für die Dreieckschwingung.

Rechteck: Einzel-Audioausgang für die Rechteckschwingung. Veränderungen der Pulsbreite sind nur mit der aktiven „PW“-Option (Schalter, bzw. Jumper auf der Platine) möglich.

Sägezahn: Einzel-Audioausgang für die Sägezahnchwingung.

Ausgänge in der „Master“-Sektion (Summenausgänge):

Audiosignale, die direkt von einem der Einzelausgänge abgegriffen werden, sind nicht im jeweiligen Audio-Summenausgang enthalten.

Dreieck-Summe: Summenausgang für die Dreieckschwingungen aller 4 Oszillatoren.

Rechteck-Summe: Summenausgang für die Rechteckschwingungen aller 4 Oszillatoren.

Sägezahn-Summe: Summenausgang für die Sägezahnchwingungen aller 4 Oszillatoren.

CV Out: Summe von „1V“ und „XM“ der Master-Sektion, dem Master-Oktavschalter sowie der Steuerspannung aus dem A-100-Bus.

