Teilmodul „Quantized Random Voltages“:

CV N: Abschwächer für die Steuerspannung an „CV N In“.

Man N: Manueller Regler für „N“ mit Einfluss auf die Anzahl verschiedener Spannungswerte, die das obere Teilmodul erzeugen kann.

Teilmodul „Stored Random Voltages“:

CV D: Abschwächer für die Steuerspannung an „CV D In“.

Man D: Manueller Regler für die Form der Verteilung („Distribution“) am unteren Ausgang des Teilmoduls.