

VCO F: Steuereingang für die Frequenz des Oszillators (exponentielle Kennlinie mit 1 V / Oktave). Die Steuerspannung wird zu einer evtl. am Systembus anliegenden Steuerspannung addiert (keine Schaltbuchse wie beim A-110).

VCO PW: Steuereingang für die Pulsbreite des Oszillators (ohne Abschwächer).

VCF F: Steuereingang für die Eckfrequenz des Tiefpassfilters (exponentielle Kennlinie mit 1 V / Oktave – wichtig, falls das Filter in Eigenresonanz als zweiter Oszillator mit Sinusschwingung benutzt wird – der Eingang ist ansonsten ohne Abschwächer)

VCA A: Steuereingang für die Amplitude des Verstärkers (ohne Abschwächer).

ADSR Gate: Damit wird die ADSR-Hüllkurve ausgelöst.

External Audio: Eingang zum Einspeisen einer externen Klangquelle (z.B. Rauschen) in Filter und VCA.

