

CVA, CVD, CVS und CVR: Steuerspannungseingänge für die Länge der Phasen Attack (CVA), Decay (CVD) und Release (CVR), sowie für das Niveau der Sustain-Phasen – für alle vier Hüllkurven. Wenn die dazu gehörenden Abschwächer „CVA“, „CVD“ usw. rechts von der „12 Uhr“ – Position stehen, verkürzt eine angelegte positive Spannung die entsprechende Phase (bzw. erniedrigt das Sustain-Level), links von „12 Uhr“ wird die Phase verlängert (bzw. das Sustain-Level erhöht).

G1 bis G4: Gate-Eingänge für das Auslösen der vier Hüllkurven.

