

CV: Steuerspannungseingang für die Modulation der Pulsbreite. Die Spannung kann mit dem Regler „PWM“ abgeschwächt werden.

In: Eingang für ein VCO- oder LFO-Signal bzw. beliebige periodisch ablaufende Steuerspannungen. Um die Pulsbreite des abgeleiteten Signals steuern zu können, muss mindestens eine Flanke nicht ganz senkrecht verlaufen. Ein Rechteck als Eingangssignal macht also wenig Sinn.

