

Frq.: Regler für die Eckfrequenz.

CV2: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2«.

CV3: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV3«.

Lev.: Abschwächer für den Audioeingang.

Res.: Regler für die Resonanz (Eigenschwingung) des Filters. Achtung: Die Selbstoszillation setzt bereits ab einer Reglerstellung von ca. »3« ein.

