

Lev.: Abschwächer für den Audioeingang.

Frq.: Regler für die Eckfrequenz.

CV2: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2«.

Res.: Regler für die Resonanz des Filters.

Mix: Überblendregler für die Filtermodi Lowpassfilter, Notchfilter (Mitte) und Highpassfilter.

