

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV In«.

Gain: Manueller Regler für die Verstärkung (Einstellung eines Dauerpegels). Reglerposition und Steuerspannung (»CV In«) werden immer aufsummiert.

Mit dem Schalter **lin.** / **exp.** kann zwischen linearer und exponentieller Charakteristik für die Verstärkung umgeschaltet werden.

