

**CV Input 1** (pro VCO/LFO): Steuerspannungseingang für die Frequenz des Oszillators. Der Eingang arbeitet etwa mit 1V/Oktave und verfügt über keinen Abschwächer.

**CV Input 2** (pro VCO/LFO): Wie „CV Input 1“, aber mit Abschwächer.

**CV Input 1 „Common“**: Steuerspannungseingang, der auf alle vier Oszillatoren gleichermaßen wirkt, ohne Abschwächer und mit 1V/Oktave.

**CV Input 2 „Common“**: Wie „CV Input Common 1“, aber mit Abschwächer.

