

Res./Dir. (für VCO/LFO A-C): Sync-Eingang, der gleichzeitig den Oszillator auf 0 Volt zurücksetzt und die Richtung auf „positiv“ umstellt.

Reset (für VCO/LFO D): Sync-Eingang, der beim Anlegen einer positiven Flanke den LFO/VCO auf 0 Volt zurücksetzt.

Direction (für VCO/LFO D): Ändert die Richtung der Schwingungsform beim Reset (Schaltbuchse).

Details zu Reset und Direction weiter unten.

