

A-152 Addressed T&H/Switch

Addr.: Manuelle Auswahl des aktiven »Steps«(für den Switch bzw. den T&H). Steuerspannung und manueller »Addr.«-Regler addieren sich und haben Priorität über die Weiterschaltung per Trigger.

CV: Abschwächer für die Steuerspannung zum Umschalten des aktiven »Steps«.

