

Start: Manueller Taster, um den Sequencer zu starten.

Stop: Manueller Taster, um den laufenden Sequencer zu stoppen.

Reset: Manueller Taster, um den Sequencer auf den ersten Schritt der Laufreihe zurückzusetzen. Für das Zurücksetzen ist noch der nächste folgende Trigger im „Clock“-Eingang, bzw. die nächste manuelle Betätigung des Tasters „Clock“ erforderlich.

Clock: Manueller Schalter, um den Sequencer um je einen Schritt weiter zu schalten.

Func. 1 - Func. 4: Diese Funktionen sind derzeit noch nicht implementiert.

