

**/2 bis /64:** Einzelausgänge für die Suboktaven. Sie können hier Rechtecksignale zwischen 1 und bis zu 6 Oktaven unter dem Eingangssignal abgreifen.

