

Clock Out: Ausgang für das in seiner Frequenz multiplizierte Clock-Signal. Der Faktor für die Frequenz kann manuell oder über eine Steuerspannung eingestellt werden. Die konkreten Multiplikationsfaktoren sind abhängig vom gewählten „Set“ (Schalter ganz oben). Die LED daneben blinkt mit dem Clocksignal.

